

# PAX passad® 60

fläkt - fan - vifte - puhallin



- Bruks- och monteringsanvisning
- User and Installation guide
- Bruks- og monteringsanvisning
- Käyttö- ja asennusohje



## Innehållsförteckning

|  |  |
|--|--|
| Tillbehör  | I<br>II                                    |
| Illustrationer [insida vänster + höger utvikssida] | III + IV                                   |
| Till Användaren                                    | 2 - 3                                      |
| För Installatören                                  | 4 - 5                                      |
| Garantivillkor                                     | 18   |
| Med eller utan självdrag - illustrationer          | 19   |
| Tekniska data                                      | <a href="http://www.pax.se">www.pax.se</a> |



## Contents

|  |  |
|--|--|
| Accessories                                      | I<br>II                                    |
| Illustrations [inside left + right-hand foldout] | III + IV                                   |
| To the user                                      | 6 - 7                                      |
| For the installer                                | 8 - 9                                      |
| Warranty conditions                              | 18   |
| With or without natural draught - illustrations  | 19   |
| Technical data                                   | <a href="http://www.pax.se">www.pax.se</a> |



## Innholdsfortegnelse

|  |  |
|--|--|
| Tilbehør   | I<br>II                                    |
| Illustrasjoner (innside venstre og høyre utside) | III + IV                                   |
| Til forbrukeren                                  | 10 - 11                                    |
| For installatøren                                | 12 - 13                                    |
| Garantivilkår                                    | 18   |
| Med eller uten selvtrekk – illustrasjoner        | 19   |
| Tekniske data                                    | <a href="http://www.pax.se">www.pax.se</a> |



## Sisällysluettelo

|  |  |
|--|--|
| Lisätarvikkeet                                     | I<br>II                                    |
| Piirroskuvat [taita esiiin vasemmalta ja oikealta] | III + IV                                   |
| Käyttäjälle  | 14 - 15                                    |
| Asentajalle  | 16 - 17                                    |
| Takuuehdot   | 18   |
| Kuvat asennusvaihtoehtoista                        | 19   |
| Tekniset tiedot                                    | <a href="http://www.pax.se">www.pax.se</a> |

## TILLBEHÖR / ACCESSORIES / TILBEHØR / LISÄTARVIKKEET



Allpolig brytare / Multi-pole switch  
Allpolig bryter / Moninapainen kytkin



Täckplatta / Cover plate  
Dekkplate / Asennuslevy



Distansram / Assembly frame  
Distanseramme / Korokekehys



Yttervägsgaller / Exterior wall grating  
Ytterveggsgitter / Ulkoseinäritilä













Vindskyddshuv / Windbreaker hood  
Vindskyddshette / Tuulisuoja



Väggrör / Wall duct  
Veggrør / Seinäputki



Överluftsdon / Transfer air device  
Overluftventil / Siirtoilmaritilä



**Läs noga igenom denna anvisning och garantivillkoren innan användning.**

PAX passad 60 är anpassad för fast installation och ska installeras av behörig elektriker.

På sidan "III" hittar du samtliga illustrationer som det finns hävnisning till i texten.  
Vik ut sidan åt vänster så har du illustrationerna synliga när du läser bruksanvisningen.

**TACK FÖR ATT DU VALDE EN PAX FLÄKT – ORIGINALET!**

Frånluftsfläkten PAX passad 60 är avsedd för förstärkning av bostadens\* grundventilation samt för forcerad ventilation av fukt och lukt från våtutrymmen (WC/bad/dusch/tvättstuga). Den kan monteras i kanaler både med och utan naturligt självdrag\*\*.

Fläkten passar för kanaldimensioner Ø eller  $\varnothing$  100 –  $\varnothing$  140 mm. Vid större kanaldimensioner (upp till  $\varnothing$  160 mm) används tillbehöret PAX täckplatta. För att inte störa eller störas av, övrig ventilation, ska PAX passad 60 alltid monteras i en egen separat kanal. Se till att det är fri passage i luftkanalen. Undvik insektsnät, filter och annat som kan hindra luftpassagen. För att undvika kondens i självdagskanaler (vintertid), måste dessa vara isolerade om de passerar genom uppvärmda utrymmen, t.ex. kallvind.

Fläkten är avsedd för användning i ett temperaturområde 5°– 35°C. Om fläkten monteras i ett kallt utrymme, eller om den inför installation förvarats kallt, kan den uppfattas som trög vid första uppstart. Då fläkten uppnått arbets temperatur erhålls full normalfunktion.

Säkerställ att luft kommer in i badrummet genom t.ex. en större dörrspalt eller med tillbehöret PAX Överluftsdon. För att säkerställa fläkterns funktion och kapacitet rekommenderas PAX originaltillbehör (se sid. II).

\* I första hand villor/fritidshus men kan också användas i flerfamiljshus med separata, korta ventilationskanaler.

\*\* Med självdrag menas luft som leds genom ventilationskanaler uppåt och ut ur huset (se sid. 19). Uppkomst av naturligt självdrag fordrar att inomhusluften är varmare (och därmed lättare) än utomhusluften. Naturligt självdrag framkallas därför starkast under vintern. Om temperaturskillnaden (inne/ute) är liten eller ingen alls, minskar eller uteblir det naturliga självdraget. Huset blir på så vis ofta dåligt ventilerat under den varma årtiden.


**FUNKTIONER - INSTÄLLNINGAR****Varvtalsstyrning** (se figur C)

Fläkten är försedd med en funktion för steglös reglering av grundvarvtal, från ca. 1/3 varvtal upp till maxvarv (C1). Med PAX passad 60 i drift på ett kontinuerligt grundvarvtal säkras luftomsättning under hela året.

Förslag till inställning:

- vintertid ca. 1/3 varv
- vår, sommar, höst ca. 2/3 varv

TILL ANVÄNDAREN

**Fuktstyrning** (se figur C)

En inbyggd fuktsensor gör att fläkten ökar från grundvarvtal till maxvarv vid förhöjd fuktnivå. När du ställer in läget för ökning av varvtal ska utrymmet där fläkten är placerad vara torrt. Vrid först reglaget (C2) medurs tills fläkten varvar upp till fullt varvtal. Vrid därefter sakta moturs tills fläkten går tillbaka på lågt varvtal. Nu är fläkten inställt, den kommer nu att varva fullt när fuktnivån överstiger inställt läge.

**Eftergångstid**

Viktigt! Meddela din elinstallatör innan installation om du önskar någon av funktionerna nedan, då de kräver att elledningar ansluts till en extern lamp-/strömbrytare.

I fläktens inbyggda elektronik finns en funktion för eftergångstid.

- När rummets lamp-/strömbrytare slås till ökar varvtalet från grund- till maxvarv.
- När strömbrytaren stängs av fortsätter fläkten gå på maxvarv under 15 minuter (ettergång). Därefter återgår fläkten till grundvarv\*\*\*.

Möjlighet finns även att använda strömbrytare för direktstart av fullt varvtal.

- När rummets lamp-/strömbrytare slås till ökar fläkten till maxvarv.
- När strömbrytaren stängs av återgår fläkten till grundvarv\*\*\*.

\*\*\* Återgång från max- till inställt grundvarvtal, förutsätter att rummets fuktnivå understiger fuktstyrningens inställda värde (se avsnittet om fuktstyrning ovan).

**RENGÖRING**

För att fläkten ska behålla funktion och kapacitet måste den rengöras minst två gånger per år, oftare vid behov.

- Bryt strömmen fram till fläkten före rengöring.
- Lyft motorenheten ur ramstycket (se figur A) genom att först skjuta de båda låsknapparna mot centrum (A1). Tag därefter loss motorenheten (A2).
- Rengör öppningen, kanalen och motorenheten med en fuktad trasa (vid behov kan ett milt diskmedel användas).
- Vingen kan rengöras på plats. Om vingen är mycket smutsig kan du ta loss den genom att dra den rakt ut (se figur B). Därefter kan den diskas och sköljas. (Undvik rost genom att låta vingen torka innan den monteras tillbaka på motoraxeln.)
- Lösningsmedel får inte användas på fläkten.
- Fläkten får inte doppas i eller spolas med vatten.

**MILJÖ** Kasserad fläkt lämnas som elektronikskrot till återvinningscentralen.

**TEKNISKA DATA OCH INFO** Läs mer på [www.pax.se](http://www.pax.se)



**Läs noga igenom denna anvisning och garantivillkoren innan installation.**

PAX passad 60 är anpassad för fast installation och ska installeras av behörig elektriker.

Vik ut sidorna "III" och "IV" åt vänster resp. höger så har du samtliga illustrationer synliga när du läser bruks- och monteringsanvisningen.

**TACK FÖR ATT DU VALDE EN PAX FLÄKT – ORIGINALET!**

**Frånluftsfläkten PAX passad 60 är avsedd för förstärkning av bostadens (se sid 2\*) grund-ventilation samt för forcerad ventilation av fukt och lukt från våtutrymmen (WC/bad/dusch/tvättstuga). Den kan monteras i kanaler både med och utan naturligt självdrag (se sid 2\*\*).**

Fläkten passar för kanaldimensioner Ø eller  $\varnothing$  100 –  $\varnothing$  140 mm. Vid större kanal-dimensioner (upp till  $\varnothing$  160 mm) används tillbehöret PAX täckplatta. För att inte störa/eller störas av, övrig ventilation, ska PAX passad 60 alltid monteras i en egen separat kanal. Se till att det är fri passage i luftkanalen. Undvik insektsnät, filter och annat som kan hindra luftpassagen. För att undvika kondens i självdragskanaler (vintertid), måste dessa vara isolerade om de passerar genom uppvärmda utrymmen, t.ex. kallvind.

Fläkten är avsedd för användning i ett temperaturområde 5°– 35°C. Om fläkten monteras i ett kallt utrymme, eller om den inför installation förvarats kallt, kan den uppfattas som trög vid första uppstart. Då fläkten uppnått arbetstemperatur erhålls full normalfunktion.

**INSTALLATION**

Lyft motorenheten ur ramstycket (se figur A) genom att först skjuta de båda låsknapparna mot centrum (A1). Tag därefter loss motorenheten (A2).

Tag bort kåpan från ramdelen (se figur E) genom att lossa skruven (E1). Innanför kåpan sitter kopplingsplinten (E2). Lägg denna åt sidan till dess att ramstycket är fäst mot underlaget.

Fläkten placeras i valfri position.

Bifogad packning (se figur G) består av tre delar, tätning, manschett och kabelgenomföring. Dessa delas från varandra.

Montera tätningen (se figur H), observera att tätningen också fungerar som en genomföring för skruvarna. Vid dold elanslutning monteras kabelgenomföringen i någon av de tre utslagsöppningarna (H1). Använd kabelgenomföringen även vid utanpåliggande elanslutning. En brytdel i kåpan tas då bort (se figur J).

Manschetten är avsedd för tätning vid takmontering, Ø 100 rör (se figur K).

**FÖR INSTALLATÖREN**

Fäst ramdelen mot underlaget med de fyra skruvarna (se figur F). De inre hålen (F1) har samma hålbild som fläktarna i PAX 200-serien, vilket underlättar ett byte till en PAX passad. De yttre hålen (F2) används om kanalstorlek begränsar utrymmet för stabil infästning. (Vid bristfälligt utrymme för skruvinfästning, rekommenderas montage av originaltillbehör PAX täckplatta alt. PAX distansram, se sid II.)

**Glöm inte skruven (F3) under kopplingsplinten. Den används för att planjustera fläkten mot underlaget så att vingen centreras i ramstycket.**

Anslut enligt kopplingsschema, läs nedan under rubriken Inkoppling.

Var noga med att kåpan "klickar" i ordentligt när den monteras på ramdelen (figur L). Drag fast skruven (E1). Sätt tillbaka motorenheten i ramstycket.

Prova fuktsensorn (se figur C) genom att först vrida reglaget (C2) medurs tills fläkten varvar upp till fullt varvtal, vrid därefter sakta moturs tills fläkten går tillbaka på lågt varvtal. Lämna inställningen i detta läge.


**INKOPPLING**

PAX passad 60 är försedd med steglös varvtalsreglering för grundventilationsflöde och dessutom försedd med funktioner för automatisk forcering till maxvarv vid förhöjd fuktnivå och med strömbrytare. Kontrollera med användaren vilka funktioner nedan förutom S1 som önskas.

- S1: grundventilation och automatisk forcering till maxvarv vid förhöjd fuktnivå.
- S2: som S1 samt forcering till maxvarv under eftergångstid 15 min via lamp-/strömbrytare.
- S3: som S2 men i kombination med belysning.
- S4: som S3 samt direktstart via lamp-/strömbrytare.

Fläkten är avsedd för 230V AC ( $\pm 10\%$ ) ~50Hz. Dubbelisolerad, ska inte skyddsjordas.

Enligt standarden för hushållsprodukter, EN60 335-1, ska dessa kunna brytas från elnätet. Ett sätt är att använda en brytare med godkänt brytvstånd, t.ex. PAX allpoliga brytare M (se sid. II) som är förberedd och godkänd för inbyggnad i fläkten. Vid alla elarbeten på produkten måste spänning fram till fläkten brytas.



**Denna bruks- & monteringsanvisning lämnas till användaren (brukaren) efter att installationen är klar.**



**Before using the fan, carefully read these instructions and the warranty conditions.**

PAX passad 60 is designed for fixed installation and must be installed by a qualified electrician.

All the illustrations referred to in the text can be found on page "III". Fold the page out to the left so that you can see the illustrations while reading the user guide.

**THANK YOU FOR CHOOSING A PAX FAN – THE ORIGINAL!**

The PAX passad 60 exhaust fan is designed to boost the basic ventilation of a house\* and for forced venting of humidity and odours from wet areas (WC/bath/shower/laundry). It can be fitted in ducts with or without natural draught\*\*.

The fan fits ducts with a diameter of Ø or Ø 100 – Ø 140 mm. For larger ducts (up to 160 mm diameter) the PAX cover plate (accessory) must be used. To ensure that the PAX passad 60 does not affect other ventilation systems and is not affected by them, the fan must always be installed in its own duct. Make sure that the duct is clear of obstructions. Avoid insect mesh, filters and other objects that may obstruct the flow of air. To prevent condensation in natural draught ducts (in winter), the ducts must be insulated where they pass through unheated areas such as cold attics.

The fan is designed for use in a temperature range of 5 to 35 °C. If the fan is installed in a cold area or if it has been stored in a cold place before installation, it may run slowly when started for the first time. The fan will work normally when it reaches its working temperature.

Make sure that air can enter the bathroom, for example through a large gap at the door or by using the PAX transfer air unit (accessory). We recommend the use of genuine PAX accessories (see page II) to ensure that the fan works properly and delivers the correct capacity.

\* Primarily detached houses and holiday homes, but can also be used in multi-dwelling buildings with separate, short ventilation ducts.


\*\* With natural draught ventilation, air is carried upwards through ventilation ducts and out of the building (see page 19). For natural draught ventilation to work, the air inside the building must be warmer (and therefore lighter) than the air outside. Natural draught ventilation therefore works best during the winter. Natural draught ventilation will be reduced or absent if the temperature differential (inside/outside) is small or non-existent. For this reason, buildings are often poorly ventilated when the weather is warm.

**FUNCTIONS – SETTINGS****Speed control** (see Figure C)

The fan has a function for stepless control of its basic speed, from about one-third speed up to maximum speed (C1). Running the PAX passad 60 continuously at a basic speed ensures air turnover all year round.

Suggested settings:

- in winter, about one-third speed.
- in spring, summer and autumn about two-thirds speed

**Humidity control** (see Figure C)

If the humidity goes high, a built-in humidity sensor increases the speed of the fan from basic speed to maximum speed. The area where the fan is installed must be dry when you set the point at which the speed increases. First turn the control (C2) clockwise until the fan is running at full speed. Then slowly turn the control anticlockwise until the fan switches back to low speed. The fan is now set. It will now change to full speed when the humidity goes above the set level.

**Switch-controlled timer function**

*Important: Inform your electrical installer before the installation work starts if you want any of the functions below, since they require electrical wiring to a separate switch or light switch.*

The built-in electronics of the fan include a timer function.

- When the light in the room (or a separate switch) is turned on, the speed increases from basic to maximum.
- When the switch is turned off, the fan runs at maximum speed for 15 minutes (timer function). The fan then returns to its basic speed\*\*\*.

There is also a facility to start the fan immediately at full speed:

- When the separate switch or the light switch of the room is turned on.
- When the switch is turned off, the fan returns to its basic speed\*\*\*.

\*\*\* The fan will only return from maximum speed to its set basic speed if the humidity in the room is below the set level (see the section on humidity control above).

**CLEANING**

For the fan to keep working and maintain its capacity it must be cleaned at least twice a year and more often if necessary.

- Disconnect the fan from the electric power supply before cleaning it.
- Push the two locking buttons towards the centre (A1) and lift the motor unit out of the frame (see Figure A). Then remove the motor unit (A2).
- Clean the opening, the duct and the motor unit with a damp cloth (a mild detergent may be used if necessary).
- The impeller can be cleaned in place. If the impeller is very dirty you can remove it by pulling it straight out (see Figure B). It can then be washed and rinsed. (To avoid rust, allow the impeller to dry before refitting it to the motor shaft.)
- Do not use solvents on the fan.
- Do not immerse the fan in water or flush water jets on it.

**ENVIRONMENT** A fan that is no longer serviceable should be recycled as electronic scrap.

**FOR TECHNICAL DATA AND INFORMATION** visit [www.pax.se](http://www.pax.se)



**Before installing the fan, carefully read these instructions and the warranty conditions.**  
PAX passad 60 is designed for fixed installation and must be installed by a qualified electrician.

Fold out pages "III" and "IV" to the left and right respectively so that you can see all the illustrations when reading the user and installation guide.

## THANK YOU FOR CHOOSING A PAX FAN – THE ORIGINAL!

The PAX passad 60 exhaust fan is designed to boost the basic ventilation of a house (see page 2\*) and for forced venting of humidity and odours from wet areas (WC/bath/shower/laundry). It can be fitted in ducts with or without natural draught (see page 2\*\*).

The fan fits ducts with a diameter of Ø or ⌀ 100 – Ø 140 mm. For larger ducts (up to 160 mm diameter) the PAX cover plate (accessory) must be used. To ensure that the PAX passad 60 does not affect other ventilation systems and is not affected by them, the fan must always be installed in its own duct. Make sure that the duct is clear of obstructions. Avoid insect mesh, filters and other objects that may obstruct the flow of air. To prevent condensation in natural draught ducts (in winter), the ducts must be insulated where they pass through unheated areas such as cold attics.

The fan is designed for use in a temperature range of 5 to 35 °C. If the fan is installed in a cold area or if it has been stored in a cold place before installation, it may run slowly when started for the first time. The fan will work normally when it reaches its working temperature.

## INSTALLATION

Push the two locking buttons towards the centre (A1) and lift the motor unit out of the frame (see Figure A). Then remove the motor unit (A2).

Unscrew screw E1 and remove the housing from the frame (see Figure E).

The terminal block (E2) is behind the frame.

The fan may be installed in any position.

The seal supplied (see Figure G) is in three parts: gasket, cuff and cable gland. Separate these from each other.

Install the gasket (see Figure H). Note that the gasket also serves as a bushing for the screws. For a concealed electrical connection, install the cable gland in one of the three knockout openings (H1).

The cable gland must be used for surface electrical connection as well. For this, a breakaway section in the housing must be removed (see Figure J).

The rubber gasket should be used for assembly in the ceiling, Ø 100 mm pipe (see Figure K).

FOR THE INSTALLER

Secure the frame to the structure with the four screws (see Figure F). The inner holes (F1) have the same hole pattern as the PAX 200 series fans. This makes it easier to change to a PAX passad fan. The outer holes (F2) are used if the size of the duct limits the space available for firm fixing. (If there is not enough space for screw fixing, we recommend installing a PAX cover plate or a PAX assembly frame (genuine PAX accessories); see page II).

**Do not forget the screw (F3) under the terminal block. It is used to adjust the fan with respect to the structure so that the impeller is centred in the frame.**

Connect in accordance with the wiring diagram. See under Connection below.

Make sure that the housing snaps into place properly when it is fitted to the frame (Figure L). Tighten the screw (E1). Refit the motor unit to the frame.

Test the humidity sensor (see Figure c) by first turning the control (C2) clockwise until the fan reaches full speed. Then turn the control slowly anticlockwise until the fan returns to low speed. Leave the control in this position.


## CONNECTION

The PAX passad 60 has stepless speed control to control the basic ventilation flow. It also has functions for automatic forcing to maximum speed with the humidity is high and manually with a switch. Check with the user which of the functions below (apart from S1) the user requires.

- S1: basic ventilation and automatic forcing to maximum speed when the humidity is high.
- S2: As S1, as well as forcing to maximum speed for a 15-minute timer function via a light switch or a separate switch.
- S3: As for S2 but in combination with lighting.
- S4: As for S3 but with direct starting via a light switch or a separate switch.

The fan is designed for 230V AC ( $\pm 10\%$ ) ~50Hz. It is double-insulated and must not be grounded.

According to the standard for domestic products, EN60 335-1, it must be possible to isolate such products from the electric power supply. One way to do this is to use a switch with an approved isolation gap, eg the PAX multi-pole switch M (see page II) which is designed and approved for installation in the fan. The fan must be isolated from the electric power supply for all work on the product.



**Hand this user and installation guide to the user when the installation is complete**



**Les nøye gjennom disse instruksjonene og garantivilkårene innen viften blir tatt i bruk.**

Pax passad 60 er egnet for fast installasjon og skal installeres av godkjent installatør.

Alle illustrasjonene som henvises i teksten, finner du på side "III". Brett ut siden mot venstre, så blir illustrasjonene synlige mens du leser bruksanvisningen.

**TAKK FOR AT DU VALGET EN PAX VIFTE – ORIGINALEN!**

Fraluftsviften PAX passad 60 er i utgangspunktet beregnet som en forsterkning av fraluftstrømmen i bosteder\* med grunnventilasjon/selvtrekksventilasjon. Den passer til montering i våtrom (WV, bad, dusj, vaskerom) og kan monteres i kanaler både med og uten naturlig selvtrekk\*\*.

Viften passer for kanaldimensjoner Ø eller  $\varnothing$  100 – Ø 140 mm. Ved større kanaldimensjoner (opp til Ø160mm) brukes tilbehøret PAX dekkplate. For ikke å komme i konflikt med andre ventilasjonsanlegg, skal PAX passad 60 alltid monteres i en egen separat kanal. Sjekk at det er fri passasje i luftkanalen. Unngå innsektsnett, filter og annet som kan hindre luftspassasjen. For å unngå kondens i selvtrekkskanaler (om vinteren), må kanalene være isolert dersom de passerer gjennom steder som ikke er varme, som f.eks kald vind.

Viften er beregnet for bruk i et temperaturområde 5-35°C. Dersom viften monteres i et kaldt rom, eller den oppbevares kaldt, kan den oppfates som treg ved første oppstart. Når viften oppnår arbeidstemperatur holdes normal arbeidsfunksjon.

Dobbeltsjekk at luft kommer inn i våtrommet gjennom f.eks en høyere dørsprekk eller med tilbehøret PAX overluftsventil. For å sikre viftens funksjon og kapasitet anbefales PAX originaltilbehør (se side "II").

\* I utgangspunktet villaer/fritidshus, men kan også brukes i flermannsboliger med separate og korte ventilasjonskanaler.

\*\* Med selvtrekk menes luft som ledes oppover gjennom ventilasjonskanaler og ut av huset (se side 19). For at naturlig selvtrekk skal fungere kreves det at innemperaturen er varmere (og dermed lettere) enn utemperaturen. Naturlig selvtrekk fungerer derfor best om vinteren. Dersom det er liten eller ingen forskjell mellom temperaturen inne og ute, blir det naturlige selvtrekket lite eller ikke tilstede. Huset har derfor ofte en dårligere ventilasjon under den varme årstiden.

**FUNKSJONER/INNSTILLINGER****Turtallsstyring** (se figur C)

EViften er utstyrt med en funksjon for trinnløs regulering av grunnturtall, fra ca 1/3 turtall opp til maksimalt turtall (C1). Med PAX Passad 60 i drift på et kontinuerlig og lavt turtall sikres god luftsirkulasjon året rundt.

Forslag til innstilling:

- vintertid ca 1/3 omdreininger
- vår, sommer og høst ca 2/3 omdreininger

**TIL FORBRUKEREN**


**Fuktstyring** (se figur C)

En innebygget fuktsensor gjør at viften øker fra grunnturtallet til maksimalt turtall når fuktinvaket er altfor høyt. Når du stiller inn nivået for at turtallet skal økes, må plassen der viften er montert være helt tørr. Vri først regulatoren (C2) med sols til viften øker til maksimalt turtall. Vri deretter sakte motsols til viften går tilbake til lavt turtall. Når er viften innstilt, den kommer nå til å ha maksimalt turtall når fuktinvaket overstiger det som er innstilt.

**Ettergangstid**

Viktig! Gi beskjed til din elektriker før installasjonen dersom du ønsker noen av funksjonene nedenfor, for de krever at strømkablene kobles til en eksterlampe- eller strømbryter.

I viftens innebygde elektronikk finnes en funksjon for ettergangstid.

- Når rommets lampe- eller strømbryter slås på, går viften fra lavt til maksimalt turtall.
- Når strømbryteren slås av fortsetter viften å gå på maksimalt antall omdreininger i 15 minutter (ettergang).
- Deretter går viften over til grunnturtallet igjen\*\*\*.

Det finnes også en mulighet for å bruke strømbryteren for å starte viften til maksimalt turtall.

- Når rommets lampe- eller strømbryter slås på, går viften direkte til maksimalt turtall.
- Når strømbryteren slås av går viften tilbake til grunnturtallet igjen\*\*\*.

\*\*\* For at viften går tilbake fra maksimal til innstilt grunnturtall, forutsetter at rommets fukt nivå er lavere enn fuktstyringens innstilte verdi (se avsnittet om fuktstyring ovenfor).

**RENGJØRING**

For at viften skal beholde sin funksjon og kapasitet må den rengjøres minst to ganger i året, oftere ved behov.

- Koble ut strømmen fram til viften før rengjøring.
- Løft motorenheten ut av rammen (se figur A) ved å trykke begge låsekappene mot midten/sentrums (A1). Løsne deretter motorenheten (A2).
- Rengjør åpningen, kanalen og motorenheten med en fuktig klut (det kan brukes et mildt vaskemiddel ved behov).
- Vingen kan rengjøres uten å ta den av. Dersom vingen er veldig skitten kan du løsne den ved å dra den rett ut (se figur B). Deretter kan den vaskes og skylles. (For å unngå rust på vingen, bør den være helt tørr innen den blir satt tilbake på motorakselen).
- Løsningsmiddel skal ikke brukes på viften.
- Viften skal ikke dyppes eller spyles i vann.

**MILJØ** Ødelagte eller gamle vifter leveres til gjenvinningsstasjonen som el-avfall.**TEKNISK DATA OG INFORMASJON** Kan leses på vår hjemmeside [www.pax.se](http://www.pax.se)

**Les nøye gjennom disse instruksjonene og garantivilkårene innen viften blir tatt i bruk.**

Pax passad 60 er egnet for fast installasjon og skal installeres av godkjent installatør.

Brett ut sidene "III" og "IV" mot resp. venstre og høyre slik at du har illustrasjonene synlige mens du leser bruks- og monteringsanvisningen.

**TAKK FOR AT DU VALGETE EN PAX VIFTE – ORIGINALEN!**

Fraluftsviften PAX passad 60 er i utgangspunktet beregnet som en forsterkning av fra-luftsstrømmen i bosteder (se side 10 \*) med grunnventilasjon/selvtrekksventilasjon. Den passer til montering i våtrom (WV, bad, dusj, vaskerom) og kan monteres i kanaler både med og uten naturlig selvtrekk (se side 10 \*\*).

Viften passer for kanaldimensjoner Ø eller  $\varnothing$  100 – Ø 140 mm. Ved større kanaldimensjoner (opp til Ø160mm) brukes tilbehøret PAX dekkplate. For ikke å komme i konflikt med andre ventilasjonsanlegg, skal PAX passad 60 alltid monteres i en egen separat kanal. Sjekk at det er fri passasje i luftkanalen. Unngå innsektsnett, filter og annet som kan hindre luftspassasjen. For å unngå kondens i selvtrekkskanaler (om vinteren), må kanalene være isolert dersom de passerer gjennom steder som ikke er varme, som f.eks kald vind.

Viften er beregnet for bruk i et temperaturområde 5–35°C. Dersom viften monteres i et kaldt rom, eller den oppbevares kaldt, kan den oppfates som treg ved første oppstart. Når viften oppnår arbeidstemperatur holdes normal arbeidsfunksjon.

**INSTALLASJON**

Ta motorenheten ut av rammen (se figur A) ved å trykke begge låsknappene mot midten/sentrums (A1). Løsne deretter motorenheten (A2).

Ta bort dekselet fra rammen (se figur E) ved å løsne skruen (E1). Koblingssplinten sitter inni dekselet (E2). Legg den vekk så lenge, til rammen er installert mot underlaget.

Viften plasseres i valgfri posisjon.

Vedlagt i esken (Se figur G) ligger tre deler; pakning, mansjett og kabelgjennomføring.

Ta disse fra hverandre.

Montér pakningen (se figur H), og sjekk at pakningen også fungerer som en gjennomføring for skruene. Ved skjult tilkobling monteres kabelgjennomføringen i en av de tre utslagsåpningene (H1).

Bruk kabelgjennomføringen også ved synlig tilkobling. En brytdel i dekselet tas bort (se figur J).

Mansjetten er beregnet benyttet for tetning ved takmontasje, Ø 100 rør (se figur K).

FOR INSTALLATØREN

Fest rammen mot underlaget med de fire skruene (se figur F). De innerste hullene (F1) har samme hullstørrelse som viftene i PAX 200-serien, som forenkler et bytte til en PAX Passad vifte. De ytterste hullene (F2) brukes dersom størrelsen på kanalen begrenser plassen for stabilt feste. (Ved for liten plass til å feste skruene, anbefales montering av originaltilbehøret PAX dekkplate eller PAX distanseramme, se side II). **Husk skruen (F3) under koblingssplinten. Den er til for å justere viften i vater mot underlaget slik at vingen kommer i senter av rammen.**

For å koble til viften, se mer på tilkoblingsskjemaet under avsnittet "Innkobling".

Vær nøye med at dekselet "klikker" ordentlig på plass når den monteres på rammen (se figur L). Fest skruen (E1). Sett tilbake motorenheten på rammen.

Prøv fuktssensoren (se figur C) ved først å vri regulatoren (C2) medols til viften går til maksimalt turtall. Vri deretter sakte motsols til viften får tilbake til lavt turtall.

La innstillingene stå på dette nivået.


**TILKOBLING**

Viften er utstyrt med funksjoner for automatisk start/tvunget start ved for høyt fuktnivå. Dessuten er den også installert med trinnløs grunnventilasjonsstrøm (se beskrivelse side 10 og 11). I tillegg er den utstyrt med strømbryter for manuell start. Kontrollere med brukeren hvilke funksjoner som er ønskelig foruten S1.

- S1: grunnventilasjon og automatisk tvunget start for å komme til maksimalt turtall ved for høyt fuktnivå.
- S2: som S1 samt tvunget start for å gå til maksimalt turtall med ettergangstid på 15 minutter ved bruk av lampe- eller strømbryter.
- S3: som S2 men i kombinasjon med belysning.
- S4: som S3 samt direktestart ved bruk av lampe- eller strømbryter.

Viften er beregnet for 230 V AV ( $\pm 10\%$ ) ~ 50 Hz. Dobbeltisolert og skal ikke jordes.

I følge standarden for husholdningsprodukter, EN60 335-1, skal disse kunne brytes fra strømnettet. En måte er å bruke en bryter med godkjent bryteravstand, som f.eks PAX allpolige bryter M (se side II). Den er testet og godkjent for innbygging i viften. På alle elektriske produkter må inngående spenning brytes..



**Denne bruks- og monteringsanvisningen leveres til forbrukeren etter at installasjonen er ferdig.**



**Ennen laitteen käyttöä lue huolella nämä käytöohjeet ja takuuehdot.**

PAX passad 60 on kiinteästi asennettava laite, jonka saa asentaa vain pätevä sähköalan ammattilainen.

Sivulta III löydät piirroskuvia, joihin viitataan tällä sivulla. Taita piirroskuvat näkyviin.

**KIITOS, ETTÄ VALITSIT PAX PUHALTIMEN – SEN ALKUPERÄISEN!**

**PAX** passad 60 poistoilmepuhaltimella on tarkoitus vahvistaa painovoimaista\*\*, ei koneellista ilmanvaihtoa asunnoissa\*. PAX passad sarjan puhaltimet on suunniteltu asennettaviksi kosteisiin tiloihin (WC/kylpyhuone/pesuhuone/pyykkitupa) ja voidaan asentaa taloon, jossa puhallus tapahtuu suoraan katolle tai ulkoseinän läpi.

Puhallin voidaan asentaa Ø tai Ø 100 – Ø 140 mm ilmanvaihtokanavaan. Suuremmat kanavat Ø 160 mm asti voidaan peittää lisätarvikkeena saatavalla PAX asennuslevyllä. PAX passad 60 asennetaan aina omaan erilliseen kanavaansa, ettei se häiritse tai sen toiminta häiriinny muusta ilmanvaihdosta. Varmistu, että ilma pääsee kulkemaan kanavassa vapaasti. Älä estää tai hidasta kanavan poistoilmavirtaa hyönteisverkolla, suodattimella tai muulla vastaanalla. Eristää poistokanavat kylmässä ulkotilassa asianmukaisesti koko matkaltaan ja vältyt kondenssivesiongelmilta, joka talviaikaan voi tiivistyä kanavan sisäpintaan.

Puhallin on suunniteltu 5° - 35° käyttölämpötiloilta. Jos puhallin asennetaan kylmään tilaan tai itse asennus tehdään kylmissä oloissa, voi ensimmäisillä käyntikerroilla esiintyä jäykkyyttä. Kun puhallin on saavuttanut oman työlämpötilansa, toimii puhallin moitteetta.

Varmistu, että ilmaa tulee kylpyhuoneeseen esim. oviraon tai oveen asennettavan PAX siirtoilmariitin (lisätarvike) kautta. Varmistaaksesi puhaltimen toiminnan ja tehon suosittelemme käytämään PAX lisätarvikkeita (katso sivu II).

\* Ensisijassa omakotitaloissa ja kesämökeillä. Voidaan myös käyttää rivitaloissa, jos omat erilliset ilmanvaihtokanavat ovat lyhyitä.

\*\* Painovoimaisella, ei koneellisella tarkoitetaan ilmanvaihtoa, jossa ilma johdetaan ilmanvaihtokanavia pitkin aina ylöspäin ja ulos talosta. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimiminen vaatii, että sisäilma on lämpimämpää (ja siten kevyempää) kuin ulkoilma. Talviaikaan painovoimainen ilmanvaihto toimii siis tehokkaimmin. Sen sijaan kesällä, kun lämpötilaero on pieni tai sitä ei ole ollenkaan, painovoimainen ilmanvaihto hiipuu tai estyy liki täysin ja talon ilma jää tunkkaisen oloiseksi.

**TOIMINNOT – ASENNUSVAIHTOEHDOT****Kierrosluvunsäädin** (katso kuva C)

Puhallin on varustettu portaattomalla kierrosluvunsäätimellä, n.1/3 tehosta aina maksimituloon (C1). Käytämällä PAX passad 60 puhallinta jatkuvatoimisesti varmistetaan osaltaan ilmanvaihdon toimiminen läpi vuoden. Ehdotus jatkuvaksi peruskäytinopeudeksi:

- talvikaudella n. 1/3 teholta
- keväällä, kesällä ja syksyllä n. 2/3 teholta

**Kosteussäädin** (katso kuva C)

Kun sisäänrakennettu kosteustunnistin aistii kohonneen kosteuden, siirtyy puhallin automaatisesti peruskäytinopeudelta täydelle teholle. Säädä kosteussäätimen tehostusarvoa vain silloin kun tila, jossa puhallin sijaitsee, on täysin kuiva. Käännä ensin säätinoppia (C2) myötäpäivään kunnes puhallin käy täydellä teholla. Sen jälkeen käännä hitaasti nuppia takaisin vastapäivään kunnes puhallin siirtyy säädettylle peruskäytinopeudelle. Nämä on kosteustunnistin säädetty siirtämään puhallin täydelle teholle, kun kosteustaso ylittää juuri säädetyn arvonsa.

**Jälkkäyntiaika**

Tärkeää! Ilmoita sähköasentajalleesi ennen asennusta, jos haluat joitain alla olevia toimintoja, koska nämä vaativat sähkökytkentöjä erilliseen valo- ja virtakytkimeen.

Puhaltimeen sisäänrakennetussa elektroniikassa on toiminto, jolla voidaan käskäyttöisesti säättää jälkkäyntiaikaa.

- Kun huoneen valo/virtakytkin kytketään päälle, puhallin siirtyy peruskäytinopeudelta täydelle teholle.
- Kun valo/virtakytkin sammutetaan, jatkaa puhallin täydellä teholla 15 minuuttia (jälkkäyntiaika) ja palaa sen jälkeen peruskäytinopeudelle\*\*\*.

Puhallin on lisäksi mahdollista kytkeä suoraan täydelle teholle erillisestä virtakytkimestä.

- Kun huoneen valo/virtakytkin kytketään päälle, puhallin käynnistyää täydelle teholle.
- Kun valo/virtakytkin sammutetaan, puhallin siirtyy peruskäytinopeudelle\*\*\*.


\*\*\* Siirtyminen peruskäytinopeudelle on mahdollista vain, jos huoneessa ei ole liikaa kosteutta, jonka kosteustunnistin tunnistaa ja ohjaa laitetta täydelle teholle. (katso yllä oleva kosteussäädin kappale).

**PUHDISTUS**

Puhdista puhallin vähintään kaksi kertaa vuodessa, jotta puhaltimen teho ja toiminnot eivät häiriinny, tarvittaessa useammin.

- Katkaise virta puhaltimelta ennen puhdistusta.
- Irrota moottoriosa seinäkehystä. Katso kuva A. Työnnä ensin liukulukitsijat kohti keskustaa (A1). Vedä sitten moottoriosa suoraan irti kehystä (A2).
- Puhdista kostealla liinalla seinäkehys, moottoriyksikkö ja kanavaa. Tarvittaessa käytä apuna mietoaa astianpesuainetta.
- Siipi puhdistetaan paikallaan. Jos siipi on erityisen likainen, voidaan se vetää suoraan irti moottoriosasta, pestä ja huuhtoa erikseen. Kuva B. (Anna siiven tällöin kuivua kunnolla, ettei ruostetta pääse muodostumaan moottorin akseliin.)
- Älä käytä liuotusaineita.
- Puhallinta ei saa upottaa tai huuhdella vedellä.

**YMPÄRISTÖ** Käytöstä poistettu puhallin toimitetaan elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen.

**TEKNISET TIEDOT JA MUUT TIEDOTTEET** Lue lisää: [www.pax.se](http://www.pax.se)

**Ennen laitteen asentamista lue huolella nämä ohjeet ja takuehdot.**

PAX passad 60 on kiinteästi asennettava laite, jonka saa asentaa vain pätevä sähköalan ammattilainen.

Sivulta III ja IV löydät piirroskuvia, joihin viitataan tällä sivulla. Taita piirroskuvat näkyviin.

**KIITOS, ETTÄ VALITSIT PAX PUHALTIMEN – SEN ALKUPERÄISEN!**

PAX passad 60 poistoilmupuhaltimella on tarkoitus vahvistaa painovoimaista (katso sivu 14\*\*), ei koneellista ilmanvaihtoa asunnoissa (katso sivu 14\*). PAX passad sarjan puhaltimet on suunniteltu asennettaviksi kosteisiin tiloihin (WC/kylpyhuone/pesuhuone/pyykkitupa) ja voidaan asentaa taloon, jossa puhallus tapahtuu suoraan katolle tai ulkoseinän läpi.

Puhallin voidaan asentaa Ø tai Ø 100 – Ø 140 mm ilmanvaihtokanavaan. Suuremmat kanavat Ø 160 mm asti voidaan peittää lisätarvikkeena saatavalla PAX asennuslevyllä. PAX passad 60 asennetaan aina omaan erilliseen kanavaansa, ettei se häiritse tai sen toiminta häiriinny muusta ilmanvaihdosta. Varmistu, että ilma pääsee kulkemaan kanavassa vapaasti. Älä estää tai hidasta kanavan poistoilmavirtaa hyönteisverkolla, suodattimella tai muulla vastaavalla. Eristää poistokanavat kylmässä ulkotilassa asianmukaisesti koko matkaltaan ja välityt kondenssivesiongelmilta, joka talviaikaan voi tiivistyä kanavan sisäpintaan.

Puhallin on suunniteltu 5° - 35° käyttölämpötiloille. Jos puhallin asennetaan kylmään tilaan tai itse asennus tehdään kylmissä oloissa, voi ensimmäisillä käyntikerroilla esiintyä jäykkyyttä. Kun puhallin on saavuttanut oman työlämpötilansa, toimii puhallin moitteetta.

**ASENNUS**

Irrota moottoriosa seinäkehystestä. Katso kuva A. Ensin työnnä liukulukitsijat kohti keskustaa (A1). Sitten vedä moottoriosa suoraan irti kehystestä (A2).

Irrota asennuskehysten kansi (katso kuva E) avaamalla ruuvi (E1). Asennuskehysten sisällä on kytkentärimä (E2).

Puhallin voidaan asentaa vapaavalintaiseen asentoon.

Mukana oleva pakkauks (katso kuva G) sisältää kolme osaa: tiiviste, mansetti ja kaapelin läpivientitiiviste. Irrota ne toisistaan.

Asenna tiiviste (katso kuva H) ja huomioi, että tiiviste asettuu myös kiinnitysruuvien kohdalle. Piilosähköasennuksessa asenna läpivientitiiviste yhteen kolmesta irtipainettavaan kaapelinläpivientipaikkaan (H1).

Käytä kaapelinläpivientitiivistettä myös kun teet sähkötyöt pinta-asennuksena.

Taita pala irti asennuskehysten kannesta kaapelia ja tiivistettä varten (katso kuva J).

Pyöreää mansetti-tiivistettä käytetään kattoasennuksissa Ø 100 iv-kanavan ja puhaltimen kiinnityskehysten välissä (katso kuva K).

ASENTAJALLE

Kiinnitä asennuskehys neljällä ruuvilla (katso kuva F). Sisemmät reiät (F1) ovat samalla etäisyydlä kuin PAX 200-sarjan kiinnityspaikat, mikä helpottaa vaihtoaa uuteen PAX passad malliin. Ulompia reikiä (F2) käytetään, jos tukeva kiinnittämisen ei esim. suuremman kanavakoon vuoksi onnistu sisemmistä kohdista. (Jos kiinnityspinta on ruuvikiinnitykselle riittämätön, suositellaan asennuksessa lisäksi käytettäväksi PAX asennuslevyä tai PAX korkekkehystä, katso sivu II.)

**Älä unohda kiinnittää neljättä kiinnitysruuvia (F3) kytkentäriman alle. Sillä hienoasennetaan puhallin, jotta siipi varmasti keskittyy tarkasti seinäkehysten keskelle.**

Kytke kytkentäkaavion mukaan, lue alla oleva kappale: Kytkentä.

Ole tarkkana, että kansi kiinnitetyy kunnollisesti jo kiinnitettyyn asennuskehysteen (kuva L). Ruuva Kannen ruuvi kiinni (E1). Paina moottoriosaa kiinni takaisin asennuskehysteen ja napsauta liukulukitsijat kiinni.

Testaa kosteustunnistin käänämällä säätonuppia (C2) myötäpäivään kunnes puhallin käynnistyy. Sen jälkeen käännä hitaasti nuppia takaisin vastapäivään kunnes puhallin pysähtyy. Jätä kosteustunnistin juuri siihen asentoon.


**KYTKENTÄ**

PAX passad 60 on varustettu portaattomalla kierrosluvunsäätimellä peruskäyntinopeuden säätoon ja kosteudentunnistimella, joka automatisesti kosteuden nostessa siirtää puhaltimen täydelle teholle. Lisäksi laite on kytkettävissä täydelle teholle manuaalisesti virtakytkimestä. Varmista vielä asiakkaalta, mitä toimintoja - kytkennän S1 lisäksi - hän haluaa.

- S1: peruskäyntinopeus ja kosteustunnistimella automaattinen siirtyminen täydelle teholle.
- S2: kuten S1 lisäksi suora kytkeminen täydelle teholle erillisestä virtakytkimestä 15 min. jälkkäyntijaksi.
- S3: kuten S2 mutta virtakytkimenä toimii valaistuskytkin.
- S4: kuten S3 mutta lisäksi toinen kytkin suoraa kytkentää varten.

Puhallin on tarkoitettu 230V AC ( $\pm 10\%$ ) ~50Hz verkkovirralle. Suojaeristetty, ei maadoiteta.

Kotitalouslaite standardin EN 60335-1 mukaan, on ne tarvittaessa kytkettävä pois sähköverkosta. Yksi tapa on käyttää kytkintä, jossa on hyväksytty katkojavali, esim. PAX moninapainen kytkin (M). Ko. kytkin on hyväksytty asennettavaksi puhaltimen sisään. Katso myös sivu II. Kytke puhallin irti verkkovirrasta, aina kun teet sähköasennuksia itse puhaltimessa.



**Tämä käyttö- ja asennusohje jätetään puhaltimen käyttäjälle, kun asennus on valmis.**





## GARANTIVILLKOR

PAX passad har fem års garanti mot fabrikations- och materialfel.

Garantin gäller under förutsättning att:

- Fläkten installerats av behörig elektriker.
- Fläkten monterats/installeras enligt råd och anvisningar i denna bruks- och monteringsanvisning.
- Fläkten rengörs periodiskt enligt råd och anvisningar i denna bruks- och monteringsanvisning.
- Fläkten installeras och används i inomhusmiljöer.
- Fläkten inte används i utsatta miljöer (t.ex. inom industri eller andra miljöer där fläkten riskerar att exponeras mot lösningsmedel, hög dammtäthet, gaser m.m.).

## WARRANTY CONDITIONS

The PAX passad has a five-year warranty for defects in manufacturing and materials.

The warranty is subject to the following conditions:

- The fan must have been installed by a qualified electrician.
- The fan must have been assembled and installed in accordance with this user and installation guide.
- The fan must be regularly cleaned in accordance with this user and installation guide.
- The fan must be installed and used indoors.
- The fan must not be used in exposed environments (eg in industrial or other environments where there is a risk of the fan being exposed to solvents, a high dust density, gases, etc.).

## GARANTIVILKÅR

PAX Passad har fem års garanti mot fabrikk- og materialfeil.

Garantien gjelder under følgende forutsetninger:

- Viften installeres av godkjent elektriker.
- Viften monteres/installeres ifølge råd og instruksjoner beskrevet i denne bruks- og monteringsanvisningen.
- Viften rengjøres med jevne mellomrom ifølge råd og instruksjoner beskrevet i denne bruks- og monteringsanvisningen.
- Viften installeres kun innendørs
- Viften ikke blir brukt i utsatte steder (f.eks i industri eller andre steder hvor viften risikeres å bli eksponert for løsningsmidler, høy forekomst av fukt, diverse gasser m.m.).

## TAKUUEHDOT

PAX passad puhaltimen viiden vuoden takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet.

Takuu on voimassa seuraavilla edellytyksillä:

- Puhaltimen asentaa pätevä sähköalan ammattilainen.
- Puhallin asennetaan ja kytetään tämän käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.
- Puhallin puhdistetaan säännöllisesti tämän käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.
- Puhallin asennetaan ja sitä käytetään sisätiloissa, ei kuitenkaan saunaissa.
- Puhallinta ei käytetä määրätyissä tiloissa, kuten teollisuudessa tai muissa paikoissa, joissa puhallin on vaarassa altistua liuottimille, suurelle määrlle pölyä, kaasulle jne.

### MONTERING I KANAL MED SJÄLVDRAG

Lämpliga fläktar PAX passad 00, 30, 60 eller multi

### FOR INSTALLATION IN DUCTS WITH NATURAL DRAUGHT

use PAX passad 00, 30, 60 or multi

### MONTERING I KANAL MED SELVTREKK

Egnede vifter er PAX passad 00, 30, 60 eller multi

### SUORAAN KATOLLE

Asennus suoraan katolle. Sopivat puhaltimet:  
PAX passad 00, 30, 60 tai multi



### MONTERING I KANAL UTAN SJÄLVDRAG

Lämpliga fläktar PAX passad 31, 60 eller multi

### FOR INSTALLATION IN DUCTS WITHOUT NATURAL DRAUGHT

Use PAX passad 31, 60 or multi



### MONTERING I KANAL UTEN SELVTREKK

Egnede vifter er PAX passad 31, 60 eller multi

### SUORAAN ULKOSEINÄN LÄPI

Asennus suoraan ulkoseinän läpi. Sopivat puhaltimet:  
PAX passad 31, 60 tai multi



fläktar • ventiler • handdukstorkar • oljefyllda element  
fans • vents • towel rails • oil-filled radiators  
vifter • håndkletørkere • ventiler • oljefylte ovner  
puhalmittimet • pyyhekuivaimet • venttiilit • öljytäyttöiset lämmittimet



# PAX

PAX Electro Products AB, Box 72, SE-640 30 Hälleforsnäs, Sweden  
tel. +46 (0)157-756 00 • [info@pax.se](mailto:info@pax.se) • [www.pax.se](http://www.pax.se)

